

Una guía para ubicar los servicios públicos **antes** de excavar.

**Determina lo que está bajo tierra.
Llama antes de excavar.**



LLAME A “BLUE STAKE DE ARIZONA”

EN TODO EL ESTADO:

Marque 8-1-1 o

1-800-STAKE-IT(782-5348)

EN EL CONDADO DE MARICOPA:


LLAME AL 602-263-1100



Zona de Tolerancia

(A.R.S. 40-360.21 Definiciones, #4, manera cuidadosa y prudente) La zona de tolerancia en Arizona incluye el ancho de los servicios (si está indicado) más 24 pulgadas medidas de cada lado del servicio marcada. La excavación que toma lugar dentro de esta zona de tolerancia requiere que el servicios esté cuidadosamente expuesta con herramientas manuales, y el servicios expuesto debe estar sostenido y protegido en todo momento durante la excavación.

** Durante la excavación que involucre equipo de perforación pueden aplicar reglas adicionales. Pregunte a los operadores de los servicios afectados sus requisitos de seguridad específicos.



Tubo grande o utilidades múltiples de tamaño conocido